

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Polar One F3 / F5 - LuxOne F3 / F5



Para cualquier consulta sobre este producto contacte con nuestro servicio de atención al cliente:



- Tel: **(+34) 96 645 68 38**

- info@importcompany.es

- www.importcompany.es

ES Manual de instrucciones
EN Instructions manual



MANUAL DE INSTRUCCIONES

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

IMPORT COMPANY, le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros que quedará totalmente satisfecho con cualquiera de estos. Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención de IMPORT COMPANY, queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta.

INTRODUCCIÓN

Estas instrucciones son muy importantes, lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.

ATENCIÓN

No haga funcionar la unidad si no sale agua de los grifos.

No encienda el interruptor del agua caliente si no hay agua en el interior del depósito de agua caliente, vierta una pequeña cantidad de agua del grifo caliente para comprobar la presencia de agua en el tanque de agua caliente.

Coloque el cuerpo del dispensador en el suelo antes de operar con el.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Este dispensador de agua es solo apto para su uso en lugares cerrados.
2. Coloque el dispensador sobre una superficie nivelada.
3. Coloque el dispensador a una distancia mínima de 15 cm desde la parte posterior de la unidad a la pared.
4. No coloque el dispensador cerca de materiales inflamables o explosivos.
5. Coloque el dispensador en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
6. No modifique el enchufe ni utilice un cable de extensión para evitar el sobrecalentamiento del cable.
7. No encienda o apague el dispensador de la corriente, siempre utilice los interruptores que hay en la parte posterior del dispensador.
8. Limpiar la unidad antes de usar por primera vez o después de un largo periodo de tiempo. Método de limpieza: Coloque una botella de agua, abra la válvula de drenaje para drenar el agua 3-SL de agua, vuelva a instalar la válvula de drenaje.

9. No lave el dispensador directamente con agua corriente o con agua a alta presión.
10. No limpie las piezas con gas o químicos.
11. Mantenga el dispensador fuera del alcance de los niños para evitar lesiones.
12. La botella de agua utilizada para el dispensador debe estar limpia y de un material plástico no tóxico.
13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, sus agentes o personas igualmente cualificadas, para evitar peligros.
14. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales deficientes, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no se dañan con el aparato.
15. No dañe el circuito refrigerante.
16. No utilizar aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos de los aparatos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
17. Para evitar el peligro debido a la inestabilidad de la máquina, ha de fijarse de acuerdo con las instrucciones. Colocar el dispensador en el suelo (de sobremesa) nivelado, necesita los soportes de montaje se fija dispensador de agua para evitar la descarga, los pasos de instalación específicos son los siguientes: Saque los soportes de montaje y tornillos de expansión, para nivelar.
18. No mover el aparato cuando este está en funcionamiento.
19. No utilice el aparato cerca de una fuente de calor, como fuego, cocina, aparato de calefacción, etc...

FUNCIONAMIENTO

-Conectar al enchufe / Botón rojo trasero en ON.

-Conectar a la red de agua.

-Hacer lavado de filtros antes de llenar el deposito.



1.- Para conectar el agua fría presionar botón "Cold" durante diez segundos, se encenderá una luz azul y se pone en marcha el compresor.

2.-Para conectar el agua caliente presionar boton "Hot" durante diez segundos, se encenderá una luz roja y ya empieza a calentar el agua.

REGULAR TERMOSTATO AGUA FRIA

Presionar a la vez los botones (unlock y cold) hasta que parpadeen todas las luces. Si queremos más frío pulsaremos el botón (cold) 1,2,3,4, hasta llegar al máximo, sonará un pitido, entonces presionaremos el botón (unlock) y se quedarán las luces fijas.



REGULAR TERMOSTATO AGUA CALIENTE

Si al contrario queremos subir temperatura porque sale muy fría volvemos a pulsar los botones (unlock y cold) hasta que parpadeen todas las luces y, pulsaremos el botón (hot) 1,2, o más veces hasta obtener la temperatura deseada.

Hot	Funciona como -
Cold	Funciona como +

MANUAL

Polar One F3 / F5 - LuxOne F3 / F5



For any questions about this product, contact our customer service:



- Tel: **(+34) 96 645 68 38**
- info@importcompany.es
- www.importcompany.es

MANUAL

PURCHASE THANK YOU

IMPORT COMPANY, thanks you for the trust placed in our products and we are sure that you will be totally satisfied with any of these. To better address all your doubts and needs, the IMPORT COMPANY customer service is at your full disposal to resolve any queries.

INTRODUCTION

These instructions are very important, read this manual carefully before using the device, and keep it for future reference.

ATTENTION

Do not operate the unit if no water comes out of the faucets.

Do not turn on the hot water switch if there is no water inside the hot water tank, pour a small amount of hot tap water to check the presence of water in the hot water tank.

Place the dispenser body on the ground before operating it.


SAFETY PRECAUTIONS

- 1.This water dispenser is only suitable for use in closed locations.
- 2.Place the dispenser on a level surface.
- 3.Place the dispenser at least 15cm from the back of the unit to the wall.
- 4.Do not place the dispenser near flammable or explosive materials.
- 5.Place the dispenser in a dry, cool and well-ventilated place.
- 6.Do not modify the plug or use an extension cord to avoid overheating the cord.
- 7.Do not turn the dispenser on or off, always use the switches on the back of the dispenser.
- 8.Clean the unit before using for the first time or after a long period of time. Cleaning method: Place a water bottle, open the drain valve to drain the 3-SL water, reinstall the drain valve.

9. Do not wash the dispenser directly with running water or high pressure water.
10. Do not clean parts with gas or chemicals.
11. Keep the dispenser out of the reach of children to avoid injury.
12. The water bottle used for the dispenser must be clean and made of non-toxic plastic material.
13. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its agents or similarly qualified persons to avoid a hazard.
14. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they are not injured by the appliance.
15. Do not damage the refrigerant circuit.
16. Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliances, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
17. To avoid danger due to instability of the machine, it must be fixed according to the instructions. Place the dispenser on the floor (tabletop) level, need the mounting brackets to fix water dispenser to prevent discharge, the specific installation steps are as follows: Take out the mounting brackets and expansion screws, to level.
18. Do not move the device when it is in operation.
19. Do not use the appliance near a heat source, such as fire, stove, heating appliance, etc...

FUNCTIONING

- Connect to the socket / Rear red button in ON.
- Connect to the water network.
- Wash filters before filling the tank.




1.- To connect cold water, press the "Cold" button for 10 seconds, a blue light will turn on and the compressor will start.

2.-To connect the hot water, press the "Hot" button for 10 seconds, a red light will turn on and the water will begin to heat.

REGULAR COLD WATER THERMOSTAT

Press the buttons (unlock and cold) at the same time until all the lights flash. If we want more cold, we will press the (cold) button 1,2,3,4, until we reach the maximum, a beep will sound, then we will press the (unlock) button and the lights will stay on.



If, on the other hand, we want to increase the temperature of the water because it comes out too cold, we press the buttons (unlock and cold) again until all the lights flash and we press the button (hot) 1,2, or more times until we obtain the desired temperature.